

FIRMWARE CDP 21xx

CDDAMP3RAM_20080326 26.03.2008

Po této aktualizaci je nutné provést **RESET DEFAUT SETTING – SETUP MENU 9**

- Přidání funkce Learn mode u CD-A(B)-MIDI FADER Control Up (Ya.-NRPN)
- Přidání funkce Learn mode u CD-A(B)-MIDI FADER Control Dn (Ya.-NRPN)
- Změna manuálu na str. 12-13 CD-A(B)-MIDI Feder Control Up/Dn.

CDDAMP3RAM_20080316 16.03.2008

Po této aktualizaci je nutné provést **RESET DEFAUT SETTING – SETUP MENU 9**

- Přidání položky do setup menu CD-A-MIDI Feder Up Delay, CD-B-MIDI Feder Up Delay v rozsahu 0ms – 2520ms. Tímto zpožděním se dá opozdit start CD při povelu z Faderu. Změna manuálu na str. 11-13.

CDDAMP3RAM_20080216 16.02.2008

- Oprava automute u funkce A-Pause – eliminace přehrání prvního frame následující skladby při autopause.

CDDAMP3RAM_20071209 09.12.2007

- Úprava funkce REMOTE
- V setup menu je nová položka **Remote mode (2/22)**
- Volby Remote mode: **Play/Pause; Play; No.**
- Úprava funkce **Rep.Track**, lze zařadit a vyřadit během hraní skladby
- Oprava Manuálu funkce REMOTE a Setup menu str. 10-11

CDDAMP3RAM_20071204 04.12.2007

- Oprava funkce Delete u programování skladeb

CDDAMP3RAM_20071201 01.12.2007

- Úprava textu v setup menu, AUTO -> Learn Mode

CDDAMP3RAM_20071128 28.11.2007

- Úprava startu MP3 přehrávání při zastavení mechaniky

CDDAMP3RAM_20071126 26.11.2007

- Úprava funkce SKIP u MP3 CD
- Oprava počtu položek v Setup Menu
- Oprava funkce INSERT u programování skladeb

CDDAMP3RAM_20071103 03.11.2007

- Možnost nahrání Firmware z CD
- Doplněno dočasné vypínání MIDI
- Doplněno zobrazení VOLUME CD u MP3

CDDAMP3RAM_20070523 23.05.2007